ENGLISH

CAUTION DO NOT EXCEED RATED WEIGHT LIMIT.
SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE MAY OCCUR!

NOTE: Read the entire instruction manual before you start installation and assembly.


WARNING

- Do not begin the installation until you have read and understood all the instructions and warnings contained in this installation sheet. If you have any questions regarding any of the instructions or warnings, please contact us.
- This mounting bracket was designed to be installed and utilized ONLY as specified in this manual. Improper installation of this product may cause damage or serious injury.
- This product should only be installed by someone with good mechanical ability who has basic building experience and fully understands this manual.

 ■ Make sure that the supporting surface will safely support the combined weight of the
- equipment and all attached hardware and components.
- If mounting to wood wall studs, make sure that mounting screws are anchored into the center of the studs. The use of a stud finder is highly recommended. ■ Always use an assistant or mechanical lifting equipment to safely lift and position the
- Tighten screws firmly, but do not over tighten, Over tightening can cause damage to the ems, this greatly reduces their holding power.
- This product is intended for indoor use only. Using this product outdoors could lead to product failure and personal injury.

1 Component Checklist

IMPORTANT : Ensure that you have received all parts according to the component














Tools required






















Screw the wall plate onto the wall

M WARNING

- Make sure that mounting screws are anchored into the center of the studs.
- The use of a stud finder is highly recommended.


 Installers are responsible to provide hardware for other types of mounting situations. Installers must verify that the supporting surface will safely support the combined weight of the equipment and all attached hardware and components.



WARNING


■ Installers must verify that the supporting surface will safely support the combined weight of the equipment and all attached hardware and components.


3 Attaching the VESA Plate to the TV




NOTE: Depending on TV type, use either M-A or M-B to secure the VESA plate to the back of the TV.

4 Installing the TV







Adjust to the desired position or tilt.

provided to fix the tilting angle.

Tighten the adjustment screw by using an Allen Key

Check that the bracket is secure and safe to use at regular intervals (at least every three months). Please contact us if you have any questions

Français

! Attention Ne dépassez pas le poids cité. Vous risquez d'occasionner de graves blessures ou un endommagement de la propriété.


REMARQUE : Lisez l'intégralité des instructions de ce manuel avant de commencer l'installation et le montage.

AVERTISSEMENT


- Ne commencez pas l'installation tant que vous n'avez pas lu et compris les instructions et avertissements contenus dans la fiche d'installation. Si vous avez des questions au sujet d'une instruction ou d'un avertissement, veuillez nous contacter.
- Ce support de montage a été conçu pour être installé et utilisé UNIQUEMENT de la manière spécifiée dans le présent manuel. Une installation incorrecte de ce produit peut entraîner des dommages ou des blessures sérieuses.
- Ce produit doit être installé uniquement par une personne possédant de bonnes connaissances techniques et une expérience en construction sommaire et comprenant parfaitement ce manuel.
- Assurez-vous que la surface de support peut soutenir en toute sécurité le poids combiné de l'équipement et de tout le matériel et composants connexes.
- Si vous montez l'appareil sur des montants muraux en bois, assurez-vous que les vis servant au montage sont ancrées au centre des montants. L'utilisation d'un localisateur de montant est fortement recommandée.
- Utilisez toujours l'aide d'un assistant ou d'un appareil de levage mécanique pour soulever et positionner l'appareil en toute sécurité. ■ Serrez fermement les vis, mais ne les serrez pas de trop, un serrage trop fort peut
- endommager les vis, ce qui réduit fortement leur capacité de prise ■ Ce produit est destiné pour un usage en intérieur uniquement. L'utilisation de ce produit à l'extérieur peut entraîner une panne du produit et occasionner des blessures sur soi.

Liste des composants

IMPORTANT : Vérifiez que vous avez reçu toutes les pièces avant l'installation conformément à la liste des composants.



- Assurez-vous que les vis de montage sont ancrées au centre des montants. L'utilisation d'un localisateur de montant est fortement recommandée
- Il appartient aux installateurs de fournir le matériel pour les autres types de situations de montage
- Les installateurs doivent vérifier que la surface de support pourra soutenir sans danger le poids combiné de l'équipement, de tout le matériel et des composants.




A AVERTISSEMENT

■ Les installateurs doivent vérifier que la surface de support pourra soutenir sans danger le poids combiné de l'équipement de tout le matériel et des composants.



3 Fixation de la plaque VESA sur le téléviseur





Remarque: Selon le type de téléviseur, utiliser M-A de M-B pour fixer la plaque VESA à l'arrière du téléviseur.

4 Installation du téléviseur




Soulevez délicatement votre téléviseur, insérez le support le long du rail de la plaque murale. Serrez la vis pour fixer.





6 Réglage



Serrez la vis de réglage à l'aide d'une clé Allen fournie afin de fixer

Ajustez la position ou l'inclinaison souhaitée.

Vérifiez à intervalles réguliers (au moins tous les trois mois) que le support est bien fixé et sûr en termes d'utilisation. Veuillez nous contacter si vous avez des questions

Español

Precaución No exceda el peso nominal recomendado. Podrían producirse lesiones graves o daños a la propiedad.

NOTA: Lea completamente el manual de instrucciones antes de comenzar la instalación y ensamblaje.

ADVERTENCIA

- No empiece la instalación hasta que no haya leído y entendido todas las instrucciones y advertencias contenidas en esta hoja de instalación. Si tiene alguna duda acerca de las instrucciones o advertencias, póngase en contacto con nosotros
- Este soporte ha sido diseñado para ser instalado y utilizado SÓLO tal v como está especificado en este manual. Una instalación no adecuada de este producto puede provocar daños o lesiones graves.
- Este producto solamente debe ser instalado por una persona con buenas habilidades mecánicas, con experiencia básica de montaje y que haya entendido enteramente este
- Asegúrese de que la superficie de soporte podrá aguantar de manera segura el peso combinado del equipo y todo el hardware y componentes acoplados al mismo.
- Si se va montar sobre montantes de madera en la pared, asegúrese de que los tornillos de montaie están enclavados en el centro de los montantes. Se recomienda vivamente el uso de un buscador de montantes.
- Utilice siempre un equipo asistente o de elevación mecánica para levantar y posicionar el equipo de manera segura.

 Apriete firmemente los tornillos pero sin forzarlos demasiado. Un sobreapretado de los
- mismo puede causar daños a los productos y reduce enormemente su poder de soporte.
- Este producto ha sido fabricado para uso exclusivo en interiores. La utilización de este producto en exteriores podría provocar fallos del mismo y lesiones personales.

1 Lista de componentes

IMPORTANTE: Antes de la instalación, asegúrese de que ha recibido todas las piezas,












2 Instalación



ADVERTENCIA

- Asegúrese de que los tornillos de instalación están anclados en el centro de los maderos. Es muy recomendable el uso de un localizador de maderos.
- Los instaladores son los responsables de proporcionar los utensilios necesarios para otros tipos de situaciones de instalación.
- otros upos de situaciones de instalacion.

 Los instaladores deben asegurarse de que la superficie de soporte podrá aguantar de manera segura el peso conjunto del equipo y todo el hardware y componentes acoplados al mismo.





Orificios de muestra para taladras




Atornille la placa de pared a la pared

ADVERTENCIA

■ Los instaladores deben asegurarse de que la superficie de soporte podrá aguantar de manera segura el peso conjunto del equipo y todo el hardware y componentes acoplados al mismo


Acoplar la placa VESA al televisor




Atornille la placa VESA al televisor. Apriete todos los tornillos pero sin forzarlos.


Nota: Dependiendo del tipo de televisor, utilice M-A de M-B para fijar la placa VESA a la

4 Instalar el televisor TV







5 Administración de los cables



Conecte los cables al televisor TV y métalos a través de la abrazadera de cables. Nota: Deie los cables floios para permitir el





Apriete el tornillo de ajuste utilizando una llave Allen proporcionada para fijar el ángulo de inclinación

Realice el ajuste a la posición o inclinación deseada.

Compruebe que el soporte está seguro para utilizarse con frecuencia al menos una vez cada tres meses). Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta.